

Provozní předpisy

pro izolátory ISTAKO typu PR, PRV, OS

(údržba, periodické prohlídky, výměna, likvidace)

K zajištění své funkce nepotřebují izolátory ISTAKO (dále jen izolátory) během provozu žádnou údržbu.

Za provozu soustrojí je nutno kontrolovat:

- 1) Pryžovou pružinu zejména s ohledem na atmosférické stárnutí, případné bobtnání v olejích a kapalinách, změnu vlastností při nízkých a vysokých teplotách -1 x ročně
- 2) Zda ve vlhkém a agresivním prostředí nekorodují kovové části izolátorů a v případě potřeby obnovit nátěry -1 x ročně

Výměna, eventuelně likvidace izolátorů:

- 1) Při porušení pryžové pružiny stárnutím nebo nabobtnáním postačí vyměnit pouze pryžovou pružinu.
- 2) Výměna pryžových pružin, eventuelně celých izolátorů nevyžaduje zvláštních předpisů. Při demontáži je třeba dbát na bezpečnost práce. Při opětovné montáži je nutné se řídit Montážními pokyny.
- 3) Likvidace izolátorů se řídí zákonem o odpadech. Pryžovou pružinu je nutno likvidovat jako nebezpečný odpad.

V Plzni dne 1.11.2005