

Bezpečnostní pokyny

pro manipulaci, dopravu a skladování izolátorů vibrací Istako

- 1) Všeobecné zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v Zákoníku práce.
- 2) Izolátor obsahuje předpjaté pružiny a prudký náraz může způsobit porušení izolátoru (vymrštění pružin, eventuální úraz).
- 3) Při manipulaci, nakládce a vykládce je nutno pracovat se zvýšenou opatrností s použitím vhodných prostředků, které by zabránily prudkým nárazům. Pro přesun jednotlivých izolátorů SZ a PT používat závěsný šroub ČSN 02 13 69.
- 4) Izolátory se přepravují podle velikosti v dřevěných či ocelových bednách, přepravních skříních a volně ložené. Izolátory typ SMZ, SZ, PT je zakázáno skladovat a přepravovat ve více vrstvách. Při dopravě musí být zajištěny vhodnými prostředky proti posouvání.
- 5) Jakákoliv úprava izolátorů, tj. dodatečné stlačování nebo jejich demontáž je přísně zakázána. Porušení pružiny nebo schránky je nutno oznámit výrobcí.
- 6) Izolátory s příslušenstvím je nutno skladovat v krytých a uzavřených prostorách a chránit proti korozi a znečištění - ČSN 03 8207 -1. B.

V Plzni dne 1.11.2005